

RT-DTA+TV

DTA+TV Remote Control



Programming And Operating Instructions

To have a clearer idea of the features and capabilities of your remote control, take a moment to read these instructions. Save for future reference.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

1. Introduction

Your remote control is simple to program, easy to use, and can operate **two (2) electronic devices**, which include :

CABLE TV Motorola Digital Transport Adapter Televisions

Before you can use your remote control, it must be programmed (set-up) to operate your TV.

2. Before Getting Started

Some of the special features on your remote control are as follows :

Point and Press® Programming

Lets you program your TV without codes. For more information, see Section 4.

Time Out

Shuts remote off if any button is pressed and held for 30-seconds. This extends battery life in the event the remote becomes lodged under or between heavy objects.

3. Installing / Replacing Batteries

Install two (2) new "AAA" batteries as indicated by the diagram in the battery compartment.

When the batteries become low and need to be replaced, the LED will not illuminate normally or at all during use.

When this happens, replace the existing batteries with **two (2) new "AAA" batteries to restore normal operation to the remote control.**

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

4. Programming Your TV

Code-Entry Programming...

1. Turn on TV.

2. Press [OK], then [MUTE] together until the LED illuminates.

3. Locate the 3-digit code for your brand in the TV Setup Code list and enter it on the keypad of the remote control. Entry of the correct code will cause your TV to turn off.

If multiple codes are listed for your brand, you may have to enter several different codes until your TV turns off.

4. As soon as you have entered a 3-digit code that turns your TV off, press [MUTE].

a. If the TV turns back on, press [OK] to lock in the code. The LED will blink and go out.

Or

b. If the TV does not turn back on, enter a different 3-digit setup code until your TV turns back on. Then press [OK] to lock in the code. The LED will blink and go out.

Point and Press® Programming...

1. Turn on TV.

2. Press [OK], then [MUTE] together until the LED illuminates.

3. Press and hold the [CH ▲] button until one device turns off. While you are pressing the [CH ▲] button, the LED will blink. As soon as one device turns off, release the [CH ▲] button.

4. Press [MUTE]. If the device that turned off...

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

a. Turns back on, press [OK] to lock in this code. The LED will blink and go out.

Or

b. Does not turn back on, press [CH ▼] one step at a time until that device turns back on. Each time you press the [CH ▼] button, the LED will blink.

Once you have found a code that turns the device on / off, press [OK] to lock in this code. The LED will blink and go out.

5. Programming Volume Control

To program volume control to Motorola Digital Transport Adapter...

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.

2. Press [VOL ▲], then [DTA] for Cable volume.

3. The LED will blink and go out.

To program volume control to TV...

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.

2. Press [VOL ▲], then [TV] for TV volume.

3. The LED will blink and go out.

6. Resetting Your Remote Control

To reset your remote to its factory default setting, follow these steps:

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.

2. Press [MENU], then [MENU] again. The LED will blink and go out.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

TV Set-up Codes

BRAND	CODE			
Admiral	026	054	211	213
Advent	072	094	425	447 463
Adventura	047			
Aiwa	214	471		
Akai	053	462	473	522 524
	547	572	586	
Amark	023	215		
Amstrad	157			
Anam	217	218	219	220 221
	222	223		
AOC	053	573		
APEX	030	038	427	
Astar	462			
Audiovox	191	220	465	
Belcor	073			
Bell & Howell	211	213		
Ben Q	454			
Broksonic	165	167		
Brokwood	073			
Candle	068	091		
Centurion	095	107	108	
Citizen	068	091	211	213 233
Coby	558			
Concerto	073	095		
Contec	147			
Coronado	023			
Craig	223			
Crosley	598			
Crown	023			
Curtis Mathes	016	054	107	108 211
	213			
Daewoo	051	068	073	095 158
	159	189	191	194 196
	197	198	200	202 204
	205	206	207	209

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

Daytron	073	095	107	108	
Dell	072	094			
Diamond Vision	563				
Dumont	073				
Dynex	167	415	424	450	456
Elektra	461	462	523	524	567
Element	577	586			
Emerson	039	053	068	073	092
	095	102	355		
Jensen	062	461			
JVC	104	105	106	396	397
	410	589			
Kawasho	073	095			
KMC	023				
Konka	445	589			
Kosch	462				
KTV	023	053	233	366	
Kurazai	211	213			
Legend	169				
LG (Goldstar)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
	424	567	577	587	
Lodgenet	211	213			
Logik	211	213			
Luxman	068	073	095		
LXI	024	026	157	355	388
MAG	459				
Magnavox (Philips)	023	068	071	072	073
	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
Majestic	211	213			
Marantz	053	107	108	109	
Matsui	582	583	585		
Maxent	426	533	534		
McIntosh	555				
Megatron	215				
Memorex	090	211	213	355	388
	405	423	459		
MGA / Mitsubishi	053	068	073	090	095
	107	108	109	110	216

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

Initial	470				
Inkel	364				
Insignia	167	415	424	450	456
	461	462	523	524	567
JC Penney	577	586			
	039	053	068	073	092
	095	102	355		
Jensen	062	461			
JVC	104	105	106	396	397
	410	589			
Kawasho	073	095			
KMC	023				
Konka	445	589			
Kosch	462				
KTV	023	053	233	366	
Kurazai	211	213			
Legend	169				
LG (Goldstar)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
	424	567	577	587	
Lodgenet	211	213			
Logik	211	213			
Luxman	068	073	095		
LXI	024	026	157	355	388
MAG	459				
Magnavox (Philips)	023	068	071	072	073
	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
Majestic	211	213			
Marantz	053	107	108	109	
Matsui	582	583	585		
Maxent	426	533	534		
McIntosh	555				
Megatron	215				
Memorex	090	211	213	355	388
	405	423	459		
MGA / Mitsubishi	053	068	073	090	095
	107	108	109	110	216

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

Mintek	384	394	395	398	399
Montgomery Ward	417				
	470				
	022	023	026	053	071
	072	108	211	213	
NEC	028	068	090	108	200
	464				
Net TV	426				
Norcent	455	472			
Olevia	073	108	519	541	587
Orion	019	159	160	161	162
	163	382	423	424	558
Panasonic	042	043	044	045	046
	419	429			
Philco	023	053	068	071	072
	091	463			
Magnavox (Philips)	023	068	071	072	073
	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
Pilot	073	094	233		
Pioneer	019	111	144	383	551
Planar	474				
Polaroid	384	394	459		
Portland	023	068			
Prima	072				
ProScan	055	070			
Proton	090	371	372		
Protron	457	467			
Proview	459				
Pulsar	073				
Quasar	044				
Radio Shack	073				
Realistic	022	166	168		
RCA	042	052	053	054	055
	068	069	070	416	
Runco	525				
Sampo	090	108			
Samsung	015	016	017	023	031

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

	090	107	108	134	147
	151	153	386	411	508
	577				
Sansui	423	424			
Sanyo	353	355	356	376	377
Sceptre					

RT-DTA+TV

Control Remoto DTA+TV



Instrucciones Para Programación y Operación

Para tener una idea más clara de las funciones y capacidades de su control remoto, tome un momento para leer estas instrucciones. Guarde para referencia futura.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

1. Introducci n

Su control remoto es sencillo para programar, fácil de usar, y puede operar dos (2) equipos electrónicos que incluyen :

- CABLE** Convertidor Digital Motorola
- TV** Televisores

Antes de usar el control remoto, éste debe programarse (la estructuración) para operar su televisor.

2. Before Getting Started

Algunas de las funciones especiales en su control remoto son como sigue :

Point and Press® Programming (Programación - Apunte y Presione)

Permite programar su televisor sin los códigos. Para más información, véase Sección 4.

Time Out - Apagar el Control

El control remoto se apaga cuando cualquier botón se aprieta por 30-segundos. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el remoto se aloja debajo o entre objetos pesados.

3. Installing / Replacing Batteries

Instale dos (2) nuevas baterías "AAA", según lo indica en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.

Cuando las baterías se agotan y necesitan ser reemplazadas, el LED (luz roja) no se encenderá normalmente o en absoluto.

Cuando esto sucede, reemplace las baterías existentes con dos (2) nuevas baterías "AAA" para restaurar el funcionamiento normal del control remoto.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

4. Programming Your TV

Programación Accesando Código...

- Encienda el televisor.
- Presione [OK] y [MUTE] a la vez, hasta que el LED (luz roja) encienda.
- Busque el código de 3-dígitos para su marca del televisor en el listado del "Setup Code" y éntrelo en el teclado del control remoto. Al entrar el código correcto su televisor se apagará.

De existir un sinnúmero de códigos en el listado para su marca del televisor, deberá entrar varios códigos distintos hasta que su televisor se pague.

- Tan pronto entre el código de 3-dígitos que apague su televisor, presione [MUTE].

a. Si su televisor se vuelve a encender, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará hasta que se apague.

b. Si el televisor no se enciende nuevamente, entre un código diferente de 3-dígitos del "setup code" hasta que el televisor se encienda nuevamente. Luego presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará hasta que se apague.

Point and Press® Programming... Programación Apunte y Presione

- Encienda el televisor.
- Presione [OK] y [MUTE] a la vez, hasta que el LED (luz roja) encienda.
- Presione y aguante el botón de [CH ▲] hasta que cualesquiera de los equipos se apague. Mientras presione el botón de [CH▲], el LED (luz roja) parpadeará. Tan pronto uno de los equipos se apague, libere el botón [CH ▲].
- Presione [MUTE]. Si el equipo que se apagó...

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

a. Se enciende nuevamente, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja)parpadeará y se apagará.

b. Si no se enciende nuevamente, presione [CH ▼] un paso a la vez hasta que el equipo se encienda nuevamente. Cada vez que presiones el botón de [CH ▼], el LED (luz roja) parpadeará. Una vez que consigues el código que prenda / apague el equipo, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

5. Programming Volume Control

Para programar el control de volumen al Convertidor Digital Motorola

- Presione [DTA], y [OK] a la vez, hasta que el LED (luz roja) se encienda.
- Presione [VOL ▲], luego [DTA] para el volumen del Cable.

3. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará. Para programar el control de volumen del televisor ...

- Presione [DTA], y [OK] a la vez, hasta que el LED (luz roja) se encienda.
- Presione [VOL ▲], luego [TV] para el volumen del televisor.
- El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

6. Resetting Your Remote Control

Para reinstalar su control al estado original de fábrica, debe seguir los siguientes pasos:

- Presione [DTA], luego [OK] a la vez hasta que el LED (luz roja) se encienda.
- Presione [MENU], luego [MENU] nuevamente. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

◆ Códigos - Marcas de Televisores- "TV Set-up Codes"

BRAND	CODE				
Admiral	026	054	211	213	
Dell	072	094	425	447	463
Diamond Vision	047				
Dynex	214	471			
Electro Home	053	462	473	522	524
Elektra	547	572	586		
Element	023	215			
Emerson	157				
Amark	217	218	219	220	221
Amstrad	222	223			
Anam	053	573			
AOC	030	038	427		
APEX	462				
Astar	460	469	560		
Audiovox	191	220	465		
Belcor	073				
Bell & Howell	211	213			
Ben Q	454				
Broksonic	165	167			
Brokwood	073				
Candle	068	091			
Centurion	095	107	108		
Citizen	068	091	211	213	233
Coby	558				
Concerto	073	095			
Contec	147				
Coronado	023				
Craig	223				
Crosley	598				
Crown	023				
Curtis Mathes	016	054	107	108	211
Daewoo	213	051	068	073	095
	159	189	191	194	196
	197	198	200	202	204
	205	206	207	209	

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

Daytron	073	095	107	108	
Dell	072	094			
Diamond Vision	563				
Dumont	073				
Dynex	167	415	424	450	456
Electro Home	461	462	523	524	567
Elektra	577	586			
Element	039	053	068	073	092
Emerson	095	102	355		
	062	461			
Jensen	104	105	106	396	397
JVC	410	589			
	073	095			
Kawasho	023				
KMC	445	589			
Konka	462				
Kosch	023	053	233	366	
KTV	211	213			
Kurazai	169				
Legend	023	053	068	073	090
LG (Goldstar)	107	108	233	360	361
	424	567	577	587	
	211	213			
Lodgenet	211	213			
Logik	068	073	095		
Luxman	024	026	157	355	388
LXI	459				
MAG	023	068	071	072	073
Magnavox	089	090	091	092	093
(Philips)	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
	211	213			
Majestic	053	107	108	109	
Marantz	582	583	585		
Matsui	426	533	534		
Maxent	555				
McIntosh	215				
Megatron	090	211	213	355	388
Memorex	405	423	459		
	053	068	073	090	095
HP	107	108	109	110	216
Hyundai					
ILO					

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

Initial	470				
Inkel	364				
Insignia	167	415	424	450	456
	461	462	523	524	567
	577	586			
JC Penney	039	053	068	073	092
	095	102	355		
	062	461			
Jensen	104	105	106	396	397
JVC	410	589			
	073	095			
Kawasho	023				
KMC	445	589			
Konka	462				
Kosch	023	053	233	366	
KTV	211	213			
Kurazai	169				
Legend	023	053	068	073	090
LG (Goldstar)	107	108	233	360	361
	424	567	577	587	
	211	213			
Lodgenet	211	213			
Logik	068	073	095		
Luxman	024	026	157	355	388
LXI	459				
MAG	023	068	071	072	073
Magnavox	089	090	091	092	093
(Philips)	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
	211	213			
Majestic	053	107	108	109	
Marantz	582	583	585		
Matsui	426	533	534		
Maxent	555				
McIntosh	215				
Megatron	090	211	213	355	388
Memorex	405	423	459		
	053	068	073	090	095
MGA /	107	108	109	110	216
Mitsubishi					

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

	384	394	395	398	399
	417				
Mintek	470				
Montgomery Ward	022	023	026	053	071
	072	108	211	213	
NEC	028	068	090	108	200
	464				
Net TV	426				
Norcent	455	472			
Olevia	073	108	519	541	587
Orion	019	159	160	161	162
	163	382	423	424	558
	042	043	044	045	046
Panasonic	419	429			
	023	053	068	071	072
Philco	091	463			
	023	068	071	072	073
Magnavox	089	090	091	092	093
(Philips)	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
	073	094	233		
Pilot	019	111	144	383	551
Pioneer	474				
Planar	384	394	459		
Polaroid	023	068			
Portland	072				
Prima	055	070			
ProScan	090	371	372		
Proton	457	467			
Protron	459				
Proview	073				
Pulsar	044				
Quasar	073				
Radio Shack	022	166	168		
Realistic	042	052	053	054	055
RCA	068	069	070	416	
	525				
Runco	090	108			
Sampo	015	016	017	023	031
Samsung					

RT-DTA + TV DTA+TV Remote Control

	090	107	108	134	147
	151	153	386	411	508
	577				
Sansui	423	424			
Sanyo	353	355	356	376	377
Sceptre	468				
Scott	090	108	168	561	
Sears	023	030	031	038	039
	068	353	355	356	
Sharp	016	022	023	024	025
	026	027	028	029	393
	395	409			
Signature 2000	023	026	108	211	213
Sony	014	020	021	178	540
Soundesign	091				
Soyo	562				
Squareview	157				
Sunbrite TV	587				
Superscan	419				
Supre-Macy	380				
SVA	592				
Sylvania	068	071	072	090	091
	092	093	107	108	157
	158	419	456	466	590
	047	157			
Symphonic	044	446			
Tatung	068				
Techwood	023	068	072	091	168
Teknika	213	463			
	023	213			
Telerent	023				
Tera	381				
Tevion	065	414			
TMK	068	090			
Toshiba	030	031	038	039	423
	571				
Totevision	233				
Trutech	095				
Universal	068	102			
Vidtech	068				
ViewSonic	428	513	515	527	528